

Inhoudsopgave

Betekenis van de symbolen	2
Telefoneren	2
Een nummer uit het geheugen bellen	2
Een nummer uit het telefoonboek bellen.....	2
Een gesprek beantwoorden	2
Informatie inwinnen	2
Nummer in het telefoonboek opslaan	3
Een nummer in het geheugen opslaan (max. 15 cijfers).....	3
Nummers langer dan 15 cijfers opslaan en bellen	3
Het laatstgekozen nummer herhalen	4
Huidig gesprek naar ander toestel overzetten	4
Microfoon in de hoorn uitzetten (Mute)	4
Huidig gesprek naar vooraf ingesteld nummer overzetten	4
Zojuist gebeld nummer tijdelijk opslaan en later weer bellen.....	4
Nummer dat u belt in het geheugen of het telefoonboek opslaan.....	5
Belvolume wijzigen	5
Beltoon wijzigen.....	5
Kijken of er berichten zijn	5
Instellingen bij het installeren.....	5
Bericht aan de gebruiker	6

Betekenis van de symbolen

-  Het telefoonboek, om uw meest gebruikte nummers snel te kiezen
-  Om een nummer in het geheugen of het telefoonboek op te slaan
-  Om een nummer tijdelijk op te slaan of het opgeslagen nummer te bellen
-  Om het laatst gekozen nummer te herhalen of een pauze in te stellen in een opgeslagen nummer
- R** Doorverbinden. Om een gesprek naar een ander nummer over te zetten
- M1 M2 M3** Drie geheugentoetsen voor rechtstreeks bellen. Onder elke geheugentoets kan een nummer van maximaal 15 cijfers worden opgeslagen
-  Het belvolume. Kan op uit, zacht of hard worden ingesteld
-  De beltoon. Kan op laag, midden of hoog worden ingesteld
-  Voicemail bericht. Als het lampje brandt, is er een Voicemail bericht voor u
-  Het lampje knippert tijdens een binnenkomend gesprek

Telefoneren

Neem de hoorn op en kies het nummer

Plaats de hoorn na het gesprek terug om de lijn weer vrij te maken


Een nummer uit het geheugen bellen

Neem de hoorn op

Druk op de desbetreffende geheugentoets
M1 M2 M3

Een nummer uit het telefoonboek bellen

Neem de hoorn op

Druk op  (telefoonboek)

Druk op de toets met het nummer van de vermelding in het telefoonboek

Een gesprek beantwoorden

Neem de hoorn op

Informatie inwinnen

Druk tijdens een gesprek op **R** en draai het andere nummer.

Nadat de derde partij heeft opgenomen, kunt u het gesprek weer terugnemen door weer op de **R** te drukken.

Nummer in het telefoonboek opslaan

Neem de hoorn op

Druk op ⇨

Kies het nummer

Druk op ☐

Druk op de toets met het nummer (0...9) voor de vermelding in het telefoonboek

Een nummer in het geheugen opslaan (max. 15 cijfers)

Neem de hoorn op

Druk op ⇨

Kies het nummer

Druk op de door u gewenste geheugentoets M1 M2 M3

Opmerking: Soms moet u op een tweede kiestoon wachten voordat een nummer wordt gebeld. Dan kunt u een pauze in het nummer instellen door op ●P te drukken. Als één pauze niet voldoende is, stelt u nog een of meerdere pauzes in. Let op: elke pauze telt als een cijfer en er zijn slechts 15 cijfers mogelijk.

Nummers langer dan 15 cijfers opslaan en bellen

Toelichting:

Een nummer dat in het geheugen of het telefoonboek wordt opgeslagen, kan maximaal uit 15 cijfers bestaan. Maar soms is een nummer met de cijfers voor toegangscode, kiescode en pauze langer.

Een nummer van meer dan 15 cijfers kan in het geheugen of telefoonboek worden opgeslagen door voor het hele nummer twee (of meer) telefoonboekposities te gebruiken.

Opmerking: Nummers die moeten worden herhaald of in het tijdelijke geheugen staan, kunnen uit maximaal 31 cijfers bestaan.

U kunt het nummer bellen door achtereenvolgens de opeenvolgende delen te kiezen.

Voorbeeld:

In het volgende voorbeeld worden de toegangscode en kiescode van het nummer in geheugen 1 opgeslagen en het nummer zelf in het telefoonboek.

Nummer opslaan:

Neem de hoorn op

Druk op ⇨

Voer de toegangscode en kiescode (en ook eventuele pauzes) in

Druk op **M1**

Druk op ⇨

Voer het nummer in

Druk op ☐

Druk op de toets met het nummer (0...9) voor de vermelding in het telefoonboek

Nummer bellen:

Neem de hoorn op


Druk op **M1** voor de toegangscode enz.

Druk op ☐ voor het telefoonboek


Druk op de toets met het nummer van de desbetreffende vermelding in het telefoonboek om het nummer te kiezen

Het laatstgekozen nummer herhalen

Neem de hoorn op

Druk op 


Huidig gesprek naar ander toestel overzetten

Druk tijdens het gesprek op 

Kies het desbetreffende nummer

Als degene die wordt gebeld opneemt, kunt u de hoorn terugplaatsen

Microfoon in de hoorn uitzetten (Mute)


Druk op  op de hoorn, om de microfoon in de hoorn uit te zetten.

Zolang u deze knop ingedrukt houdt, kan de andere partij niet horen wat u zegt.

Huidig gesprek naar vooraf ingesteld nummer overzetten

Hiervoor moet u eerst het nummer en de doorverbindingfunctie in het geheugen opslaan.

Doorverbindingfunctie en nummer opslaan:

Neem de hoorn op en druk op 

Druk op  en dan het gewenste nummer

Druk op de gewenste geheugentoets
M1 M2 M3


Vooraf ingesteld doorverbindingnummer gebruiken

Druk tijdens een gesprek op de geheugentoets van dat nummer
M1 M2 M3

Zojuist gebeld nummer tijdelijk opslaan en later weer bellen

Opmerking: Een in het tijdelijke geheugen opgeslagen nummer kan uit maximaal 31 cijfers bestaan.


Neem de hoorn op en kies het nummer

Druk op 

Het nummer wordt tijdelijk in het geheugen opgeslagen totdat u weer een ander nummer tijdelijk opslaat.

Tijdelijk opgeslagen nummer bellen

Neem de hoorn op

Druk op 

Nummer dat u belt in het geheugen of het telefoonboek opslaan

Neem de hoorn op en kies het nummer

Druk tweemaal op ⇨

Voor het geheugen drukt u op de gewenste geheugentoets M1 M2 M3

Voor het telefoonboek drukt u op ☒ en daarna de toets van het nummer voor de gewenste vermelding in het telefoonboek

Belvolume wijzigen

Gebruik de keuzeschakelaar met 3 standen aan de rechterkant van het toestel, onder de symbolen 🔇 🔔 🔊

De symbolen betekenen: uit, zacht en hard

Beltoon wijzigen

Gebruik de keuzeschakelaar met 3 standen aan de rechterkant van het toestel, onder de symbolen 🎵 🎶 🎷

De symbolen betekenen: laag, midden, en hoog

Kijken of er berichten zijn

Controleer het lampje bij het symbool ✉. Als het brandt, is er een bericht voor u

Instellingen bij het installeren

Gedurende de installatie zijn er drie schakelaars die moeten worden ingesteld conform de configuratie van de plaatselijke bedrijfstelefooncentrale. Deze schakelaars zijn voor:

- **Bericht in de wacht**
Deze functie kan ON of OFF worden gezet
- **Manier van doorverbinden**
Deze kan worden ingesteld op Earth Recall (ETH) of Time Break Recall (TBR)
- **Puls lengte TBR**
De pulslengte bij TBR is instelbaar op 100, 300 of 600 ms

De drie schakelaars bevinden zich onder het paneel met de nummers van het geheugen en het telefoonboek.

Mocht u vragen hebben over de instellingen van deze schakelaars, neem dan contact op met uw telecommunicatiemanager of uw dichtstbijzijnde servicedienst.

Bericht aan de gebruiker

Voor aansluiting op bedrijfs-
telefooncentrales van KPN

Dit apparaat wordt geleverd met een
aansluitsnoer voorzien van RJ11 stekers

Hierbij verklaart KPN dat het product Vox
BaseLine in overeenstemming is met de
essentiële eisen van Directive 1999/5/EC.

Ordernr.: 3522 009 10953

